

The TASKI logo, consisting of the word "TASKI" in white uppercase letters inside an orange square.

Americo Disco Blanco

Disco para pulidos
perfectos



Los discos para tratamiento de suelos Americo, ofrecen máxima eficacia y vida útil con cualquier método de limpieza empleado o tarea a desempeñar, bien sea spray, fregado, decapado, pulido, etc...

Los discos han sido diseñados especialmente para ofrecer una máxima durabilidad, manteniendo a su vez durante todo el tiempo, las mejores prestaciones para asegurar así la obtención de los mejores resultados posibles.

Todos estos factores, le ayudarán a mejorar su productividad, reducir los costes en uso, y siempre mediante la utilización de unos discos realizados con materiales 100% reciclados.

La distribución uniforme de los minerales abrasivos sobre la estructura de los discos (no sólo en la superficie de contacto) les otorga unas prestaciones excelentes a lo largo de toda su vida útil.

Las fibras, separadas y tratadas individualmente, le ayudarán a obtener unos resultados mejores, más consistentes y duraderos.

Los distintos colores que conforman la gama de discos TASKI Americo, han sido diseñados para adaptarse al grado de limpieza, pulido o decapado que necesite para cada una de las distintas superficies.

Familia de colores:

- TASKI Americo disco Dominator
- TASKI Americo disco negro
- TASKI Americo disco marrón
- TASKI Americo disco verde
- TASKI Americo disco rojo
- TASKI Americo disco blanco
- TASKI Americo disco Remover

Ventajas clave:

- Calidad superior
- Familia de discos completa
- Obtención de los mejores resultados
- Sostenibilidad. Realizados 100% con materiales reciclables

Beneficios:

- Excelente resultado
- Máxima durabilidad
- Sencillez de implementación



Americo Disco Blanco

Aplicaciones

El disco TASKI Americo blanco se puede utilizar para el pulido en seco de suelos duros... El disco blanco rejuvenece el suelo creando un "efecto mojado" sobre el mismo. Se recomienda para uso en máquinas de hasta 3000 rpm.

Instrucciones de uso

- Utilice el disco con una solución decapante con base acuosa para decapar ceras o selladores.
- Coloque el disco bajo el porta pad de la máquina
- Rellene el depósito de la máquina con solución limpiadora
- Limpie el suelo con la máquina ya preparada
- Recoja del suelo la solución remanente en el mismo

Cuidado de los discos

- Tras su uso, retire el disco del porta pad de la máquina.
- Enjuague el disco con agua o sumérjalo en una solución acuosa . No deje que se seque antes de su limpieza posterior al uso.
- Una vez limpio, déjelo secar.

Presentación del producto

Código de producto	Descripción	Tamaño	PCS
7523089	TASKI Americo disco blanco	10"	5
5960019	TASKI Americo disco blanco	11"	5
5960027	TASKI Americo disco blanco	12"	5
5960035	TASKI Americo disco blanco	13"	5
5960043	TASKI Americo disco blanco	14"	5
5960051	TASKI Americo disco blanco	15"	5
5960060	TASKI Americo disco blanco	16"	5
5960078	TASKI Americo disco blanco	17"	5
5960086	TASKI Americo disco blanco	18"	5
5960094	TASKI Americo disco blanco	19"	5
5960107	TASKI Americo disco blanco	20"	5
5960115	TASKI Americo disco blanco	21"	5
7523090	TASKI Americo disco blanco	24"	5
7523091	TASKI Americo disco blanco	27"	5
5960123	TASKI Americo disco blanco	S-Pad	10

Recomendaciones de seguridad

Asegúrese de no utilizar los discos en suelos delicados o no aptos para su uso. No lave los discos tras su uso en lavadora automática.