

**TASKI**

## Americo Disco Negro

Disco para decapados  
en profundidad



Los discos para tratamiento de suelos Americo, ofrecen máxima eficacia y vida útil con cualquier método de limpieza empleado o tarea a desempeñar, bien sea spray, fregado, decapado, pulido, etc...

Los discos han sido diseñados especialmente para ofrecer una máxima durabilidad, manteniendo a su vez durante todo el tiempo, las mejores prestaciones para asegurar así la obtención de los mejores resultados posibles.

Todos estos factores, le ayudarán a mejorar su productividad, reducir los costes en uso, y siempre mediante la utilización de unos discos realizados con materiales 100% reciclados.

La distribución uniforme de los minerales abrasivos sobre la estructura de los discos (no sólo en la superficie de contacto) les otorga unas prestaciones excelentes a lo largo de toda su vida útil.

Las fibras, separadas y tratadas individualmente, le ayudarán a obtener unos resultados mejores, más consistentes y duraderos.

Los distintos colores que conforman la gama de discos TASKI Americo, han sido diseñados para adaptarse al grado de limpieza, pulido o decapado que necesite para cada una de las distintas superficies.

### Familia de colores:

- TASKI Americo disco Dominator
- TASKI Americo disco negro
- TASKI Americo disco marrón
- TASKI Americo disco verde
- TASKI Americo disco rojo
- TASKI Americo disco blanco
- TASKI Americo disco Remover

### Ventajas clave:

- Calidad superior
- Familia de discos completa
- Obtención de los mejores resultados
- Sostenibilidad. Realizados 100% con materiales reciclables

### Beneficios:

- Excelente resultado
- Máxima durabilidad
- Sencillez de implementación

# Americo Disco Negro

## Aplicaciones

El disco TASKI Americo negro se puede utilizar para decapado en mojado. El disco negro elimina emulsiones difíciles de remover del suelo y suciedad profunda incrustada. Se recomienda para uso en máquinas de hasta 350 rpm.

## Instrucciones de uso

- Utilice el disco con una solución decapante con base acuosa para decapar ceras o selladores.
- Coloque el disco bajo el porta pad de la máquina
- Rellene el depósito de la máquina con solución limpiadora
- Limpie el suelo con la máquina ya preparada
- Recoja del suelo la solución remanente en el mismo

## Cuidado de los discos

- Tras su uso, retire el disco del porta pad de la máquina.
- Enjuague el disco con agua o sumérjalo en una solución acuosa. No deje que se seque antes de su limpieza posterior al uso.
- Una vez limpio, déjelo secar.

## Presentación del producto

Código de producto	Descripción	Tamaño	PCS
5959472	TASKI Americo disco negro	10"	5
5959481	TASKI Americo disco negro	11"	5
5959499	TASKI Americo disco negro	12"	5
5959501	TASKI Americo disco negro	13"	5
5959510	TASKI Americo disco negro	14"	5
5959528	TASKI Americo disco negro	15"	5
5959579	TASKI Americo disco negro	16"	5
5959587	TASKI Americo disco negro	17"	5
5959595	TASKI Americo disco negro	18"	5
5959608	TASKI Americo disco negro	19"	5
5959624	TASKI Americo disco negro	20"	5
5959632	TASKI Americo disco negro	21"	5
7523063	TASKI Americo disco negro	24"	5
7523064	TASKI Americo disco negro	27"	5
5959641	TASKI Americo disco negro	S-Pad	10

## Recomendaciones de seguridad

Asegúrese de no utilizar los discos en suelos delicados o no aptos para su uso. No lave los discos tras su uso en lavadora automática.