



Limpiador para suelos sin necesidad de aclarar

**ECOLAB®**

## Resultados

- ▲ Elimina la grasa: sus enzimas especiales descomponen todo tipo de grasa
- ▲ Acción continua: las enzimas actúan durante y después de la aplicación

## Eficacia

- ▲ Sin necesidad de aclarar: basta con dejar que la solución actúe sobre la superficie
- ▲ Mayor eficiencia del personal al hacer la limpieza en un solo paso

## Seguridad

- ▲ Mayor resistencia frente a resbalones: los suelos están menos resbaladizos

## Sostenibilidad


- ▲ Se ahorra agua y energía: se elimina el paso del aclarado y se utiliza agua fría

Ataca la **grasa incrustada** en suelos de cocina resbaladizos, y contribuye a **reducir resbalones y caídas**.





## El uso diario de Wash'n Walk elimina la grasa

Con el paso del tiempo, la grasa incrustada y la suciedad acumulada crean depósitos de grasa y hacen que el suelo esté resbaladizo. Wash'n Walk ataca la grasa que provoca resbalones y caídas con un método revolucionario.




Datos de resistencia frente a resbalones




Las pruebas demuestran que Wash'n Walk mejora considerablemente el índice de resistencia frente a resbalones, por lo que el suelo resulta más seguro




1. No pulverizar ni aspirar.



2. Barrer el suelo.




3. Usar solo agua FRÍA para preparar la solución Wash'n Walk.




4. Aplicar Wash'n Walk.



5. Fregar con un cepillo de cerdas duras.



6. Dirigir el agua hacia el desagüe con un escurridor de goma.



7. Dejar que se seque. **No aclarar.** Retirarse de la zona y dejar actuar.

Oficinas centrales  
Ecolab Inc.  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102 (EE. UU.)

Oficinas para Europa  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2013 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

PRODUCTO	Referencia	Embalaje
KitchenPro Wash'n Walk	9081930	2 bolsas de 2 litros