



## Recambio Bendy y Bit de microfibra

Recambio de microfibra para plumeros Bendy y Bit



### Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
<b>B030412</b>		↙ 40 ↘ 9	↙ 41,5 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	0,91	0,011
<b>B030417</b>		↙ 60 ↘ 9	↙ 58,8 ↘ 15,8	<input type="checkbox"/>	12	1,1	0,014
<b>B030413</b>		↙ 40 ↘ 8	↙ 41,5 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,58	0,011
<b>B030418</b>		↙ 60 ↘ 8	↙ 58,8 ↘ 15,8	<input checked="" type="checkbox"/>	12	0,74	0,014

### SISTEMA

Sistema de plumero plegable o abatible para desempolvar  
Ideal para una limpieza rápida y precisa de superficies incómodas de alcanzar por altura, profundidad o inclinación



**DECITEX de las fibras**  
**Ref. B030412 y B030417**  
Microfibra : 0,70 DTX  
**Ref. B030413 y B030418**  
Microfibra : 0,50 DTX

### Material

Poliéster

### Condiciones de lavado

#### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
No usar suavizante  
Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras  
Uso recomendado de detergente textil normal  
No use detergentes con Ph> 11



26/04/21

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 60° C



Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



No secar con secadora

### Productos complementarios



Quitapolvo Bendy



Quitapolvo Bit

### Variantes productos



Recambio Bendy y Bit de acrílico



Recambio Bendy y Bit Snow