



# Dispensador manual IN-S01/IN-S02

Dispensador manual para desinfectante y jabón con cartucho rellenable

## Descripción

- ▲ Dispensador manual con pulsador
- ▲ Dos modelos disponibles, con capacidad de 1L y 500 ml

## Modo de empleo

- ▲ Apertura: gire la llave en sentido horario y abra la tapa tirando de ella.
- ▲ Instalación: Colocar la plantilla a una altura de unos 120 cm. T con una Perfore los agujeros correspondientes utilizando una broca de 6, coloque el dosificador y fíjelo con tacos los tacos y tornillos que se incluyen. Manténgalo alejado de obstáculos que puedan influir en su funcionamiento.
- ▲ Mantenga siempre el dispensador limpio y cerrado para ayudar a prevenir la contaminación cruzada.


## Especificaciones Técnicas

- ▲ Dispensador Manual IN-S01 (1 L):  
Dimensiones (Al x An x Pr): 265 x 125 x 140 mm  
Peso: 0,48 kg (sin pilas)
- ▲ Dispensador Manual IN-S02 (500 ml):  
Dimensiones (Al x An x Pr): 200 x 125 x 140 mm  
Peso: 0,4 kg (sin pilas)

## Formato

Código	Material	Formato
10054742	Dispensador Manual IN-S01 (1 L)	1 unidad
10054743	Dispensador Manual IN-S02 (500 ml)	1 unidad





**Worldwide Headquarter**  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com) 1.800.35.CLEAN

**European Headquarter**  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

**Ecolab Spain**  
Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.  
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a  
08970 Sant Joan Despi-Barcelona  
Tel.: +34 902 475 480

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Manual Dispenser IN-S01/IN-S02\_ES-es\_03SE20

