

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>PRODUCTO:</i> | SPLASH ROPA LIMPIA RECAMBIO PARA DIFUSOR ELÉCTRICO 25 ML |
| <i>PRESENTACIÓN:</i> | Estuche de cartón conteniendo un recambio de plástico con 25 ml de líquido ambientador. El recambio consta de botella, obturador, barra de evaporación y tapón. |
| <i>COMPOSICIÓN</i> | Perfume Disolventes |
| <i>PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS</i> | Apariencia: Líquido. Color: Amarillo pálido. Olor: Perfume característico. Densidad (20 °C). 0,944 g/mL – 0,964 g/mL Índice de refracción: 1,444 – 1,454 |
| <i>USO:</i> | El difusor eléctrico SPLASH posee un regulador de intensidad que permite regular la cantidad evaporada de perfume según el tamaño de la habitación y la intensidad deseada. Cada recambio ambientador es suficiente para ambientar una habitación de 40 m ³ durante 75 días, usándolo 12 horas diarias en la posición de mínima intensidad. |
| <i>MODO DE EMPLEO</i> | Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Se recomienda mantener el recambio en posición vertical durante 1 minuto antes de abrirlo. 1. Retirar el tapón del recambio e introducir el frasco en el difusor, haciendo encajar el diseño de ambos. 2. Presionar el recambio contra el difusor de forma ascendente hasta oír un “clack”. 3. Enchufar el aparato a la red girando la clavija, si fuera necesario, para adaptarlo a la posición del enchufe. Asegurarse que tanto el difusor como la botella estén siempre en posición vertical. 4. Posicionar el regulador del difusor en función de la intensidad de la fragancia deseada (situado en medio = mínima intensidad; situado totalmente a la derecha = máxima intensidad). El regulador dispone de una posición 0 (apagado) por si se desea apagar el difusor sin necesidad de desenchufarlo. Para sustituir el recambio desenchufar el aparato, girar en sentido contrario a las agujas del reloj y tirar hacia abajo. |

ZELNOVA ZELTIA, S.A.
36400 - PORRIÑO (Pontevedra)