

DiverseyTM

suma[®]

Café AutoTab 3,6g x 20mm

C1.5

Pastillas para la limpieza de máquinas espresso

Descripción

Suma Café AutoTab C1.5 es un detergente en pastillas para la limpieza diaria de una amplia gama de máquinas de café espresso tradicionales y automáticas. Especialmente formulado para proporcionar una limpieza excelente y un fácil enjuague, este producto se puede utilizar para la limpieza de máquinas automáticas y para poner en remojo las piezas desmontables de las máquinas de espresso y café.

Beneficios

- Formulado para controlar la solubilidad del producto, eficacia de la limpieza y un fácil enjuague.
- Diseñado y adecuado para las partes de distribución de una amplia gama de máquinas de café espresso tradicionales y totalmente automáticas, así como para el remojo de piezas de la máquina.
- Fórmula sin fosfatos, sin perfumes y biodegradable. Su envase es totalmente reciclable.

Modo de empleo

Máquinas de espresso totalmente automáticas:

1. Siga las instrucciones de "Mantenimiento y limpieza" del fabricante de la máquina
2. Indicado para el uso diario. Inserte una pastilla de Suma Café AutoTab C1.5 en la apertura de la máquina y siga las instrucciones de "Mantenimiento y limpieza" del fabricante.

Máquinas de espresso tradicionales:

1. Purgar (cada grupo). Insertar el cacillo ciego y añadir 1 pastilla por cada grupo. Reemplace el portafiltros en el grupo.
2. Activar el botón durante 10 segundos. Parar 10 segundos. Repetir 5 veces.
3. Sacar el portafiltros, aclarar el cacillo ciego y volverlo a introducir. Repetir el punto (2) sin Suma Café AutoTab C1.5 para enjuagar.
4. Hacer y descartar un café espresso corto para asegurar que no quedan residuos.

Remojo:

Poner en remojo los filtros y las partes metálicas del portafiltro durante 30 minutos en una solución de 2 pastillas por litro de agua caliente. Enjuagar con agua limpia.

Cafeteras:

1. Vaciar el café del equipo y añadir 4 pastillas de Suma Café AutoTab C1.5 por cada 2 litros de capacidad del depósito del agua, directamente dentro del compartimiento del agua-
2. Ponga en marcha el ciclo completo de ebullición del agua en el recipiente. Manténgalo durante 30 minutos.
3. Enjuagar con agua limpia



**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Diversey™



suma®

Café AutoTab 3,6g x 20mm

C1.5

Información técnica

Apariencia: Pastillas color blanco

pH (producto diluido): 10,0-10,3

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas Suma Café AutoTab C1.5 es adecuado para usar en todo tipo de materiales que se encuentran en las cocinas. No utilizar en aluminio.

Registro

Este producto posee certificaciones Kosher, Halal y NSF.